



写写微课使用手册 (手机版)

目录/Contents

01

下载

02

设备连接

03

微课录制

04

微课发布

05


注意事项

下载

安卓版在罗博官网 (<http://www.robotpen.cn/download.html>) 下载或
华为官方应用商城搜索下载。



IOS版在苹果官方App Store搜索，找到应用下载即可



目录/Contents

01

下载

02

设备连接

03

微课录制

04

微课发布

05

注意事项

▶ 手写设备和写写微课建立连接

Step 1 手写设备的准备



T9W系列产品将按键拨到 BLE 一侧，长按开机键，小屏幕出现 “...” 标示后，继续长按进入蓝牙配对模式。



T7A产品长按开机键至红蓝闪烁，进入蓝牙配对模式。



Step 2 写写微课的操作

点击手机屏幕下方**我-我的设备**-允许**打开蓝牙**

点击列表中需要连接的**设备名**

连接成功后点击返回按钮，进行微课的录制



目录/Contents

01

下载

02

设备连接

03

微课录制

04

微课发布


05

注意事项



Step 1 开始录制微课

1. 点击中间“+”按钮
2. 进入录制模式
3. 点击红色录制按钮
4. 老师一边在手写板上书写一边进行语言的讲解，此时笔迹会同步到写写微课APP上。





录制时工具的使用（一）

- 点击录制页面右下角“”按钮，根据自己实际需求导入照片、PDF资源、PPT资源、Word资源。
- 点击“”、“”进行拍摄、截图（截图可以点击分享至微信好友、QQ好友、新浪微博和朋友圈）。







录制时工具的使用（一）

当上传PPT资源时，点击上传PPT，在保证手机里面存有将要上传的资源时，选择文件，点击确定进行上传。


注：上传PDF资源、Word资源时与上传PPT操作一致。





录制时工具的使用（二）

录制区域上方工具展示。





Step 2 完成录制微课

点击录制完成按钮，可根据实际需要更改文件名称，可在[我的微课-本地微课](#)或[我的资源-本地微课](#)中找到录制成功的微课。



目录/Contents

01

下载

02

设备连接

03

微课录制

04

微课发布


05

注意事项



微课的发布

找到本地微课中视频文件，
长按会弹出操作列表，点击
“发布微课”即可进行发布。



目录/Contents

01

下载

02

设备连接

03

微课录制

04

微课发布

05

注意事项

常见问题分析

Q:将手写设备没电了怎么办?

A:将USB线插入手写设备充电插口，另一头插入电源适配器或电脑，大约两个小时即可充满电。

Q:电磁笔指示灯闪烁问题

A:蓝色常亮：通电状态，正常使用；

紫色闪烁：正在书写；

红色常亮：低电状态；

绿色常亮：充电状态。


Q:电磁笔笔芯没水了怎么办?

A:电磁笔采用标准笔芯，可更换。


Q:如何给电磁笔充电?

A:小头（Micro B 端）连接电磁笔尾部USB口，USB端连接充电器或电脑USB口。

更换笔芯



1.用取芯夹环形缺口夹住笔尖缓慢取出。



2.将新笔芯轻轻插入笔头直至合适位置。

警告：不要试图拆开电磁笔，这样可能会导致笔的功能异常。

 故障排除表

常见故障	可能原因	处理办法
笔迹无法显示	手写板与软件断开	重新连接
	电磁笔蓝色指示灯不亮	充电
书写未显示或显示不全	电磁笔指示灯显示为红色或不亮	充电
	超出书写区域	在书写区域内书写
	书写力度过小	加大书写力度

产品安全注意事项

- 电磁笔含有电池，请勿将产品靠近火源等高温环境，防止起火、爆炸。
- 请勿将产品投掷到水中。
- 非专业人员，请勿私自拆卸产品。
- 在使用过程中，如果有发热现象应立即停止使用。
- 请勿使用高于5V的充电器对产品进行充电。
- 在使用过程中请勿进行折叠等粗暴操作。
- 请勿将产品交予6岁以下儿童把玩，特别是笔帽等细小部件。